



Smartcams



SLOT KARTY PAMIĘCI

PRZYCISK "W GÓRĘ"

PRZYCISK MENU

PRZYCISK "W DÓŁ"

JSE



PRZYCISK OK

PRZYCISK MENU



PRZYCISK DO "TWARDEGO
ZAPISYWANIA TRASY"

WŁACZNIK ON/OFF



ZŁĄCZE MINI USB

ZŁĄCZE HDMI



Spis treści Wprowadzenie.....	3
Przed pierwszym użyciem.....	4
Instrukcja użytkowania.....	5~6
Ładowanie Baterii.....	6
Nagrywanie Video.....	6
Menu robienia zdjęć.....	7
Odtwarzanie.....	7
Rozwiązywanie problemów.....	8

Wprowadzenie

CDR 153 to urządzenie, które może nagrywać video z dźwiękiem podczas jazdy, dzięki czemu stanowi idealne narzędzie ochrony przed szantażem ze strony oszustów drogowych, jak również dostarcza niezbitych dowodów w razie kolizji na drodze. Co więcej, pozwala również zapisać piękno krajobrazu otaczającego Cię w czasie podróży.

Produkt ten został wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii i nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, tak aby można go było używać nie tylko jako typowej kamery samochodowej, ale również jako typowej mini kamery video. Na tle tradycyjnych kamer video, urządzenie to wyróżnia się kompaktowymi rozmiarami, energooszczędnością i z uwagi na małe rozmiary można go zabrać ze sobą zawsze i wszędzie.

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Przed pierwszym użyciem

1. Zaleca się używanie oryginalnych kart micro SD klasy 10 o wysokiej prędkości do zapisu nagrań video, chyba że taka karta okaże się niekompatybilna z Twoim urządzeniem.
2. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie karty microSD. Jeżeli na karcie, której zamierzasz używać znajdują się już jakieś pliki video lub zdjęcia, może się zdarzyć że urządzenie nie będzie w stanie ich odczytać. Dlatego też zaleca się sformatowanie karty microSD przed pierwszym użyciem.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na włożenie karty do gniazda kart microSD w urządzeniu odpowiednią stroną. Jeśli karta nie zostanie prawidłowo zainstalowana, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub/i karty.
4. Najpierw należy włożyć kartę do urządzenia, a dopiero potem włączyć włączyć urządzenie w celu wykonania nagrania video. Proszę nie wykonywać w/w czynności w odwrotnej kolejności.
5. Zazwyczaj urządzenie współpracuje z kartami pamięci o pojemności do 32GB.

Instrukcja użytkowania

- 1 **Włączanie/wyłączanie:** wciśnij i przytrzymaj przycisk power przez około 1 sekundę aby włączyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk power przez około 3 sekundy aby wyłączyć. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta pamięci, po włączeniu automatycznie przejdzie ono w tryb nagrywania.
- 2 **Rozpocznij/zakończ nagrywanie:** w trybie video, krótkie wciśnięcie przycisku OK rozpoczyna nagrywanie, ponowne krótkie wciśnięcie przycisku OK kończy nagrywanie.
- 3 **Zdjęcia :** w trybie foto, krótkie wciśnięcie przycisku OK powoduje wykonanie zdjęcia.
- 4 **Odtwarzanie:** w trybie odtwarzania, krótkie wciśnięcie przycisku OK powoduje odtworzenie nagrania video.
- 5 **Przycisk OK:** w trybie video/foto/odtwarzania, krótkie wciśnięcie przycisku MENU powoduje wejście do menu, krótkie wciśnięcie przycisków „do góry”/”w dół” pozwala

poruszać się po liście opcji/nagrań, a krótkie wciśnięcie przycisku OK powoduje potwierdzenie wykonania danej operacji.

- 6 **Przycisk “pełny ekran”::** w trybie video/foto/odtwarzania, długotrwałe wciśnięcie przycisku OK umożliwia przełączanie się pomiędzy trybem pełnoekranowym i zwykłym.
- 7 **Przycisk “do góry” :** w menu ustawień i w trybie przełączania kamery, jego funkcją jest przejście do góry (wyżej) . W trybie standby,

długotrwałe wciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie funkcji detekcji ruchu. W trybie odtwarzania, krótkie wciśnięcie umożliwia odtworzenie nagrania do tyłu w przyspieszonym tempie.

- 8 Przycisk “w dół”:** w menu ustawień i w trybie przełączania kamery, jego funkcją jest przejście w dół (niżej). W trybie video, krótkie wciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie audio. (Uwaga: ustawienie zostanie automatycznie zapisane, nie ma potrzeby ponownego ustawiania następnym razem) . W trybie odtwarzania, krótkie wciśnięcie umożliwia odtworzenie nagrania do przodu w przyspieszonym tempie.
- 9 Menu :** W trybie standby, krótkie wciśnięcie tego przycisku powoduje wejście do głównego menu ustawień, krótkie wciśnięcie przycisku „do góry”/”w dół” umożliwia wybór żądanej opcji, natomiast krótkie wciśnięcie przycisku OK powoduje zatwierdzenie wybranej opcji. Po wybraniu ustawień, krótkie wciśnięcie przycisku MENU powoduje wyjście z menu ustawień.
- 10 Przycisk Mode:** W trybie standby, krótkie wciśnięcie tego przycisku umożliwia przełączanie pomiędzy różnymi trybami pracy (Video/Foto/Odtwarzanie)

Ładowanie baterii

1. Podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej przy pomocy kabla USB – urządzenie włączy się automatycznie i zacznie się ładować. Kiedy urządzenie jest wyłączone, również może być ładowane. W czasie ładowania dioda

informacyjna świeci na czerwono. Po naładowaniu baterii dioda gaśnie. 2. Ładowanie przez USB: podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem kabla USB a następnie wybierz opcję ładowania.

Nagrywanie Video

W trybie nagrywania video, w lewym górnym rogu ekranu

wyświetla się ikonka , wciśnij przycisk OK aby rozpocząć nagrywanie, w lewym górnym rogu ekranu zacznie migać ikonka . Ponownie wciśnij przycisk OK aby zatrzymać nagrywanie (ikonka zniknie).

Menu Foto i Ustawień

1. Wciśnij przycisk Mode aby przejść w tryb Foto – w lewym górnym rogu ekranu wyświetli się ikonka.
2. Wciśnij przycisk OK aby wykonać zdjęcie. W sekundę po usłyszeniu dźwięku kliknięcia, zostanie wykonane zdjęcie. W czasie wykonywania zdjęcia, kamera powinna być stabilna aby uniknąć efektu poruszonego zdjęcia.

Wskazówki : w każdym trybie fotografowania można wcisnąć przycisk Mode aby przełączać się pomiędzy trybem video/foto/odtwarzania.

Odtwarzanie

1. Przeglądanie plików: Po włączeniu urządzenia i automatycznym przejściu w tryb nagrywania, wciśnij przycisk Mode aby przejść do trybu

odtworzenia, wciśnij przycisk „do góry”/”w dół” aby przeglądać pliki foto i video. Odtwarzanie następuje wg typu plików – można przeglądać tylko pliki video kiedy ustawiony typ plików to pliki video i analogicznie można przeglądać zdjęcia gdy jest ustawiony taki typ plików.

2. Funkcja Delete and Protection: W trybie odtwarzania, wciśnij przycisk MENU, gdy zobaczysz opcję "Delete" & "Protection lock", wciśnij przycisk OK aby wejść w opcje "delete this" (skasuj to) i "delete all" (skasuj wszystko). Wciśnij przycisk OK aby wybrać żadaną opcję i ponownie wciśnij przycisk OK aby potwierdzić. Możesz również zarządzić blokadę pliku, dzięki czemu skasowanie pliku nie będzie możliwe przed jego odblokowaniem.

Rozwiązywanie problemów:

W razie pojawienia się problemów z obsługą urządzenia, proszę spróbować wykonać następujące kroki:

·**urządzenie nie nagrywa video I nie wykonuje zdjęć:** sprawdź czy na karcie pamięci jest wystarczająca ilość miejsca I czy karta nie jest zabezpieczona przed zapisem

·**w czasie próby odtworzenia pliku foto/video pojawia się komunikat „błąd pliku”**

użyj funkcji formatowania aby sformatować kartę pamięci ·**urządzenie przestaje reagować**

zrestartuj urządzenie poprzez krótkie wciśnięcie przycisku “RESET”.

·niewyraźne video

sprawdź czy na obiektywie kamery nie znajdują się zanieczyszczenia, wyczyść obiektyw kamery specjalną szmatką

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji wyglądu i specyfikacji urządzenia bez wcześniejszego powiadomienia.

GWARANCJA / REKLAMACJE

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych takich jak baterie, akumulatory. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, mailowo na adres kamerycyfrowe@gmail.com .

10Środki bezpieczeństwa

Nie narażaj kamery na uderzenia, chroń przed upadkiem na ziemię oraz innymi możliwościami powstania mechanicznego uszkodzenia.

1. Nie umieszczaj kamery w pobliżu obiektów wytwarzających silne pole magnetyczne, jak mp. Magnesy lub silniki elektryczne. Nie umieszczaj

kamery również w pobliżu obiektów emitujących silne fale radiowe, jak np. anteny. Silne pole magnetyczne lub fale radiowe mogą uszkodzić kamerę lub wykonane obrazowe oraz dźwiękowe zapisy.

2. Nie wystawiaj kamery na oddziaływanie wysokich temperatur oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Korzystaj jedynie z wysokiej jakości kart Micro SDHC. Karty nieznanymi producentów nie zapewniają właściwego funkcjonowania miejsca zapisu.
4. Nie umieszczaj karty Micro SDHC w pobliżu pola magnetycznego lub miejsc powstawania silnej elektryczności statycznej. W ten sposób możesz zapobiec utracie zapisanych danych.
5. W przypadku, kiedy podczas ładowania dojdzie do przegrzania urządzenia, tworzenia się dymu lub wystąpienia podejrzanego zapachu, natychmiast odłącz urządzenie i przerwij ładowanie.
6. Podczas ładowania przechowuj kamerę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kabel zasilania może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub uduszenie dziecka.
7. Kamerę przechowuj w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.

Środki ostrożności i uwagi

- Dla własnego bezpieczeństwa nie zmieniaj ustawień kamery podczas prowadzenia pojazdu.
- Do używania kamery w samochodzie musisz posiadać mocowanie na szybę. Kamerę zamocuj w takim miejscu, aby nie zasłaniała widoku kierowcy ani nie stanowiła przeszkody dla ewentualnego otwarcia poduszek powietrznych.
- Żaden przedmiot nie powinien blokować obiektywu kamery, a w jego pobliżu nie powinny znajdować się materiały odbijające światło. Utrzymuj obiektyw w czystości.
- Przyciemniana przednia szyba samochodu może wpływać na jakość nagrywania.

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej w zestawie podstawowym kamery. Użycie innej ładowarki może spowodować jej nieprawidłowe działanie i stanowić niebezpieczeństwo.
- Nie używaj ładowarki w miejscach o dużej wilgotności. Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami lub kiedy stoisz w wodzie.
 - Jeśli używasz ładowarki do zasilania urządzenia lub ładowania baterii, zapewnij odpowiednią wentylację jego otoczenia. Nie przykrywaj ładowarki papierem ani innymi przedmiotami, aby nie ograniczać jego chłodzenia. Nie używaj ładowarki, gdy znajduje się ona w torbie do przenoszenia.
- Ładowarkę podłączaj jedynie do odpowiedniego źródła zasilania. Wymagania dotyczące napięcia znajdują się na obudowie i/lub opakowaniu produktu.
- Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem. W przypadku uszkodzenia nie podejmuj się jej samodzielnej naprawy!
- W razie nadmiernego nagrzewania urządzenia, natychmiast odłącz je od zasilania energii.
- Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Konserwacja urządzenia

- Konserwacja urządzenia zapewni bezproblemowe działanie i zmniejszy niebezpieczeństwo uszkodzenia.
- Chroń urządzenie przed nadmierną wilgocią i ekstremalnymi temperaturami oraz unikaj zbyt długiego wystawiania go na działanie bezpośredniego światła słonecznego lub silnego światła ultrafioletowego.
- Chroń urządzenie przed upuszczeniem lub narażeniem na silne uderzenia.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie nagłych i dużych zmian temperatury. Mogłoby to spowodować nagromadzenie wilgoci wewnątrz urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku nagromadzenia wilgoci, zaczekaj do całkowitego wyschnięcia urządzenia przed jego użyciem.
- Powierzchnię ekranu łatwo zarysować. Nie dopuszczaj do kontaktu powierzchni ekranu z ostrymi przedmiotami.

- Nigdy nie czyść urządzenia, kiedy jest uruchomione. Do wycierania ekranu i zewnętrznych części urządzenia używaj miękkiej, niepozostawiającej włókien szmatki. Do czyszczenia ekranu nie używaj ręczników papierowych.
- Nie podejmuj prób demontażu, naprawy ani modyfikacji urządzenia. Demontaż, modyfikacje lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji, a nawet obrażenia ciała oraz uszkodzenie własności.
- Nie przechowuj ani nie przenoś łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów wybuchowych w miejscu przechowywania urządzenia, jego części lub akcesoriów.
- Aby nie stwarzać okazji do kradzieży, nie zostawiaj urządzenia ani akcesoriów na widoku w pojeździe pozbawionym nadzoru.
- Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- 8 -Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumencie towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi.

Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki

prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w



przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacji na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (prze-kreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu prze-kreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiegokolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności

ProGuitars Marek Mrozowski niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia Smartcams są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2004/108/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Niemczech, Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej.



Producent:

SHENZHEN JIUSHI ELECTRONIC CO. LTD

4F,11Bldg Lianchuang Tech-Park, Lilang Road,

Buji , Shenzhen, China. 518112.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.