


Kamera CDR226 Dual

Instrukcja Obsługi

Opis klawiszy oraz funkcji:



- | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|
| 1. Reset | 2. Góra | 3. Mode | 4. OK | 5. Menu | 6. Dół |
| 7. Włącznik | 8. Slot kart pamięci | 9. Twardy zapis | 10. USB port | | |
| 11. Gniazdo uchwytu | 12. HDMI | 13. Mikrofon | 14. Diody IR | | |
| 15. Obiektyw | 16. Ekran LCD | 17. Gniazdo tylnej kamery | | | |

• Akcesoria

Instrukcja Obsługi, kabel USB, Ładowarka Samochodowa (12V do 5V adapter), kamera cofania wraz z okablowaniem.



Smartcams

Inteligentne Rozwiązania

• Montaż

Przyczep kamerę na uchwycie do szyby samochodowej, do gniazda USB wepnij ładowarkę, do gniazda AV kamerę cofania i poprowadź kable. Kamere cofania należy zamontować w okolicach oświetlenia rejestracji lub wewnątrz pojazdu.

• Ładowanie

Podłącz ładowarkę samochodową USB

(2) Podłącz do komputera za pomocą kabla USB

UWAGI: W kamerze podczas ładowania będzie świeciła dioda o kolorze czerwonym. Po naładowaniu zgaśnie. Ładować należy na wyłączonej kamerze.

B. Podłącz do ładowarki samochodowej 12V

Po uruchomieniu pojazdu kamera włączy się automatycznie, a po jego wyłączeniu automatycznie się wyłączy zapisując wszystkie pliki z nagraniami na kartę pamięci.

Uwaga: Można używać tylko ładowarki o napięciu wyjściowym 5V.

Można ręcznie wyłączyć kamerę przytrzymując przycisk POWER.

Instalacja karty pamięci

Przed pierwszym użyciem rejestratora należy zainstalować kartę pamięci micro SD w slotcie, aby można było rozpocząć nagrywanie. Należy ostrożnie wsunąć kartę pamięci zwracając uwagę na odpowiedni kierunek.

Aby wyjąć kartę należy ją delikatnie wcisnąć aż do momentu odblokowania, wtedy można ją bezpiecznie wyciągnąć. **UWAGA!** Kartę należy instalować i wyciągać tylko na wyłączonym rejestratorze.

• Tryb nagrywania

1. Włóż kartę pamięci do urządzenia, a następnie podłącz ładowarkę – kamera uruchomi się automatycznie po wykryciu zasilania. Można włączyć ją ręcznie krótko przysikając POWER. Niebieska dioda będzie świadczyła o poprawnym nagrywaniu.

2. Po wyjęciu ładowarki kamera powinna się wyłączyć. Ręcznie wyłączamy ją dłużej przytrzymując POWER.



Smartcams

Inteligentne Rozwiązania

- **G-Sensor czujnik grawitacyjny**

Wybierz Włącz / Wysoka czułość / Średnia / Niska. Podczas nagrywania, w momencie nagłego uderzenia / kolizji kamera automatycznie zabezpiecza nagrany właśnie materiał. Nie pozwala ona na przypadkowe usunięcie bądź nadpisanie pliku z filmem zawierającym materiał dowodowy.

- **Tryb zdjęć**

- 1) Włącz urządzenie. Przerwij nagrywanie naciskając OK.
- 2) Naciśnij przycisk MODE aby wejść w tryb zdjęć

- **Funkcja nagrywania nocnego**

Podczas nagrywania naciśnij krótko przycisk POWER aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny

- **Przeglądaj i usuwaj pliki**

- 1) Włącz urządzenie, przerwij nagrywanie przyciskiem OK i naciśnij dwa razy MODE aby wejść w tryb oglądania filmów i zdjęć.
- 2) Naciśnij przycisk "Do Góry" i zatwierdź wybrany plik przyciskiem OK – rozpocznie się odtwarzanie
- 3) Wybierz MENU aby usunąć plik
- 4) Poruszaj się przyciskami 2 oraz 6

Funkcje menu Ustawienia

1. Uruchomić lub przerwać nagrywanie, naciskając klawisz OK,
2. Naciśnij przycisk MENU aby przejść do interfejsu ustawień menu;
3. Naciskając klawisz W górę lub W dół, aby wybrać określony parametr, naciśnij klawisz OK, aby potwierdzić operację.
4. Naciśnij klawisz Menu, aby zakończyć konfigurację po zakończeniu wszystkich ustawień funkcji.

- **Czas / Data**

Po krótkim kliknięciu dwukrotnie Menu, naciśnij przycisk W dół, aby przejść do ustawień i wybierz opcje data/czas, następnie strzałkami ustaw date i godzinę. Przyciskiem OK



Smartcams

Inteligentne Rozwiązania

przechodzimy w następane kolumny ustawień. Na koncu przycisk Menu zatwierdza ustawienia.

- Wygaszacz ekranu

Rejestrator jest włączony, naciskając przycisk menu (MENU), a następnie naciśnij klawisz wyboru, aby znaleźć opcję wygaszacza ekranu, naciśnij przycisk ok, aby ustawić czas wygaszacza ekranu, jeśli ustawiona jest jedna minuta, jedna minuta po wyświetleniu ekranu automatycznie wyłącza się, rejestrator działa teraz normalnie, naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran. Aby wyświetlić ekran, wykonaj powyższe kroki, wygaszacze ekranu są wyłączone.

- Tryb Nocny

W trybie wideo i aparatu naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć podczerwień. (Wskazówki: światło podczerwone jest niewidzialną linią, po otwarciu ekranu będzie widać słabo oświetlone fioletowe światło, ma drugorzędny efekt widzenia nocnego).

- Tryb USB

Podłącz rejestrator do komputera za pomocą kabla USB, a następnie naciśnij przycisk zasilania, menu USB zostanie automatycznie wyświetlone w urządzeniu i dostępne są dwa tryby:

- 1: Dysk USB

W tym trybie możemy zapisywać lub pobierać pliki wideo lub zdjęcia.

- 2: Kamera PC

- Wyjście AVOUT

Podłącz rejestrator do telewizora za pomocą kabla AV, obraz zostanie wyświetlony w telewizorze.

Wyjście HDMI

Podłącz rejestrator do telewizora za pomocą kabla HDMI, ekran DVR zostanie wyłączony, a obraz zostanie wyświetlony w telewizorze.

- Uwaga:

Jeśli napięcie wyjściowe przekracza 5V, rejestrator **może zostać uszkodzony**.

Technical Parameter



Smartcams

Inteligentne Rozwiązania

Wyświetlacz	2.7cali
Kąt widzenia kamery	170 stopni
Nagrywanie	W pętli
Format Wideo	AVI
Format Zdjec	JPG
Rozdzielczość Wideo	1920x1080P(24fps)1440*1080/1280*720/848*480/ /320*240(30fps)
Rozdzielczość Zdjęć	4032*3024, 3648*2736, 3264*2448, 2592*1944, 2048*1536, 1920*1080, 1280*960, 640*480
Format wyj. TV	PAL/NTSC
Język	Polski, Angielski, Francuski, Chinski, Koreanski, Rosyjski
Tryb Nocny	6pcs IR LED
Karta Pamięci	Micro SD
Pojemność Karty Pamięci	8GB--32GB
USB port	USB2.0
Operation system	Windows 2000, windows xp, windows 7 etc..
Bateria	3.7V
Power consumption	standby200MAH recording250MAH-315MAH
Zasilacz	Ładowarka samochodowa 5V 500mA

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi.

Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz





Smartcams

Inteligentne Rozwiązania

przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowych informacji na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (prze-kreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu prze-kreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiegokolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności

ProGuitars Marek Mrozowski niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia Smartcams są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2004/108/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Niemczech, Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej.





Smartcams
Inteligentne Rozwiązania

Dystrybutor:

Proguitars Marek Mrozowski ul. Zielona 5 32-200 Miechów

Dane do wysyłki / reklamacji: Smartcams ul. Kazimierza Wielkiego 116 30-082 Kraków

Producent:

SHENZHEN JIUSHI ELECTRONIC CO. LTD

4F,11Bldg Lianchuang Tech-Park, Lilang Road,

Buji , Shenzhen, China. 518112.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.