

KAMERA SAMOCHODOWA Smartcams CDR126

Specyfikacja produktu

- Soczewka o bardzo szerokim kącie 140 stopni.
- Technologia WDR poprawiająca jasność i jakość nagranych materiałów.
- Wysoka rozdzielczość 1920x1080P FULL HD.
- Zaawansowany system kompresji obrazu H.264.
- Jakość foto do 12 MPX
- 4-krotny cyfrowy zoom.
- 2.7 calowy wyraźny wyświetlacz LCD.
- Wyjście HDMI pozwala podłączyć rejestrator do telewizora HD w celu odtwarzania nagrań.
- Czujnik grawitacyjny G-sensor, podczas kolizji automatycznie zabezpiecza nagrywany film przed przypadkowym usunięciem lub nadpisaniem.
- Automatyczne nagrywanie w pętli oraz podział plików na krótsze odcinki czasu.
- Rejestracja daty i czasu na filmie
- Automatyczny start nagrywania w momencie uruchomienia silnika oraz stop po około 10 sekundach od wyłączenia silnika
- Obsługa kart microSD (TF), do 32 GB

Obsługa rejestratora

- | | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----|
| 1) port USB | 2) wyjście AV | 3) przycisk SOS | 4) Włącz/wyłącz | 5) |
| MENU | 6) soczewka | 7) głośnik | 8) slot karty pamięci | |
| 9) przycisk góra | 10) przycisk dół | 11) nagraj/OK | 12) tryb pracy | 13) |
| wyjście HDMI | 14) Reset | | | |



2. Z komputera za pomocą dołączonego kabla USB
3. W aucie za pomocą dołączonej ładowarki samochodowej.

Instalacja karty pamięci

Przed pierwszym użyciem rejestratora należy zainstalować kartę pamięci micro SD w slotcie, aby można było rozpocząć nagrywanie. Należy ostrożnie wsunąć kartę pamięci zwracając uwagę na odpowiedni kierunek.

Aby wyjąć kartę należy ją delikatnie wcisnąć aż do momentu odblokowania, wtedy można ją bezpiecznie wyciągnąć. **UWAGA!** Kartę należy instalować i wyciągać tylko na wyłączonym rejestratorze.

G-Sensor czujnik grawitacyjny

Wybierz Włącz / Wysoka czułość / Średnia / Niska. Podczas nagrywania, w momencie nagłego uderzenia / kolizji kamera automatycznie zabezpiecza nagrany właśnie materiał. Nie pozwala ona na przypadkowe usunięcie bądź nadpisanie pliku z filmem zawierającym materiał dowodowy.

Aby przełączyć rejestrator w inny tryb pracy wciśnij przycisk MODE (12). Wciśnięcie raz – uruchamia tryb wykonywania zdjęć, wciśnięcie jeszcze raz powoduje uruchomienie trybu odtwarzania zapisanych materiałów.

Aby przejść do trybu ustawień, wciśnij raz przycisk MENU (5).

Aby zacząć nagrywanie, wciśnij raz przycisk nagraj/OK, aby zatrzymać nagrywanie wciśnij go jeszcze raz.

W trakcie nagrywania wciśnij przycisk wł/wył (4) aby aktywować/dezaktywować tryb nocny, doświetlanie diodami LED (używaj tylko w pomieszczeniach bądź na postoju).

Opcje VIDEO

Wciśnij przycisk MENU (5) aby wejść do menu opcji video i ustawić na przykład rozdzielczość nagrania.

1080HFD 1920*1080 1080P 1440*1080 720P 1280*720

W trybie wykonywania zdjęć, wciśnij przycisk OK aby zapisać zdjęcie.

W trybie odtwarzania wybierz odpowiedni plik za pomocą klawiszy góra/dół (9) i (10) następnie wciśnij OK (11) aby uruchomić odtwarzanie/podgląd. Głośność w trakcie odtwarzania można regulować przyciskami góra/dół.

Aby skopiować pliki zapisane w rejestratorze należy podłączyć go do komputera PC za pomocą dołączonego przewodu USB. Wymagania systemowe komputera to: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC

Włączanie rejestratora

Wciśnij przycisk (4) ON/OFF

Aby uruchomić urządzenie wciśnij krótko raz przycisk włącz/wyłącz (4);

Wciśnij przycisk (4) jeszcze raz aby wyłączyć urządzenie.

Ładowanie wbudowanej baterii.

Wbudowaną baterię podtrzymującą pracę kamery można doładowywać na trzy sposoby:

1. Za pomocą adaptera sieciowego USB 220V/5V (brak w zestawie),

Specyfikacja

Wyświetlacz LCD	2.7 cali
Soczewka	140 stopni klasy A+High Resolution
Język menu	Polski, English, Traditional, Chinese, Japanese, Russian, German, French, Spanish, Italian
Rozdzielczość Video	1080HFD 1920*1080 1080P 1440*1080 720P 1280*720
Format Video	MOV H.264
Rozdzielczość foto	VGA 1.3M 12M 10M 8M 5M 3M 2MHD
Format zdjęć	JPG
Pamięć	Micro SD (brak w zestawie)
Tryb zdjęć	Jedno zdjęcie / 2 sek. opóźnienie / 5 sek. opóźnienie / 10 sek opóźnienie
Format wyj. TV	PAL/NTSC
Częstotliwość	50HZ/60HZ
USB Port	USB 2.0
Zasilanie	5V 500 mA

Pozostałe informacje

1) Symbol przekreślonego kontenera zamieszczony na produkcie lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy pozbywać się urządzenia elektrycznego lub elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu w celu jego właściwej utylizacji. W miejscu zbiórki produkt zostanie przyjęty bezpłatnie. Dzięki prawidłowej utylizacji tego produktu pomagasz zachować cenne zasoby naturalne oraz przeciwdziałasz potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz ludzkie zdrowie, co może być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnymi władzami lub w najbliższym punkcie zbiórki. Pozbywanie się odpadów tego rodzaju w nieprawidłowy sposób jest zagrożone karą przewidzianą w odpowiednich przepisach państwowych. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zastosowania w przedsiębiorstwach i firmach): Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, możesz uzyskać u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w państwach spoza Unii Europejskiej: Powyższy symbol (prze-kreślonego kontenera) obowiązuje wyłącznie w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego możesz uzyskać w swoim urzędzie lub u sprzedawcy urządzenia. Wszystko zostało określone za pomocą symbolu prze-kreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej.

2) Roszczenia gwarancyjne dotyczące urządzeń składaj w miejscu zakupu. W przypadku problemów technicznych lub pytań, skontaktuj się ze sprzedawcą, który poinformuje cię o dalszym postępowaniu. Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi, a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony do demontowania urządzenia ani wymiany jakiegokolwiek jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Deklaracja zgodności

ProGuitars Marek Mrozowski niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia Smartcams są zgodne z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi odpowiednimi regulacjami Dyrektywy 2004/108/EC. Produkty są przeznaczone do sprzedaży w Niemczech, Republice Czeskiej, na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech oraz w dalszych krajach UE. Okres gwarancyjny na produkty to 24 miesiące, jeżeli nie zostało ustalone inaczej.

Producent:

SHENZHEN JIUSHI ELECTRONIC CO. LTD

4F,11Bldg Lianchuang Tech-Park, Lilang Road,

Buji, Shenzhen, China. 518112.

Błędy w druku oraz zmiany w instrukcji obsługi zastrzeżone.

